
Zaměření šířky - NOVÝ STAVEBNÍ OTVOR

platí pro výrobky: - VCHODOVÉ DVEŘE



Příklad postup zaměření šířky:	Příkladové rozměry
1. šířka stavebního otvoru	1100 mm
2. odečíst prostor na montážní spáru v levo (zpravidla 10-15 mm)	-15 mm
3. odečíst prostor na montážní spáru v pravo (zpravidla 10-15 mm)	-15 mm
CELKEM ŠÍŘKA VÝROBKU:	**1070 mm**