INSTRUKCJA REGULACJI ZAWIASU TRZY-SKRZYDEŁKOWEGO WPCV AXL

ADJUSTMANT INSTRUCTIONS FOR TWO-WINGS WPCV AXL HINGE

Einstellanleitung des dreiteiligen WPCV AXL Scharniers


①


Demontaż płytki maskującej:


Disassembly cover plate:

Demontage der Abdeckplatte:

②









Wykręcić wkręt blokady płytki przy otwartych drzwiach.

Unscrew the plate locking screw at open doors.


Die Schraube der Plattenverriegelung bei geöffneten Türen herausschrauben.

③






④



⑤





Montaż płytki maskującej:


Assembly cover plate:

Montage der Abdeckplatte:


①







②



Zabezpieczyć płytkę za pomocą wkręta, przy otwartych drzwiach.


Secure the plate with the screw at open doors


Die Platte mit der Schraube bei geöffneten Türen befestigen

REGULACJA PRAWO / LEWO ± 5mm

ADJUSTING LEFT / RIGHT

EINSTELLUNG LINKS / RECHTS






Stan przeregulowania można odczytać ze skali na suwaku


Regulation state on slider.

Die Einstellungstand auf dem Schieberegler ablesen.

REGULACJA W PIONIE +5mm -2mm

VERTICAL ADJUSTMANT
HÖHENEINSTELLUNG





REGULACJA DOCISKU USZCZELKI (LICOWANIA) ± 3,3 mm

ADJUSTING THE PRESSURE SEALS (facing)
DICHTUNGSANDRUCK EINSTELLUNG

